

Sommario

Note 1

Dichiarazione di conformità UE 1

Redatto	Verificato	Approvato
Gabriele Gottani	Gabriele Gottani	Gabriele Gottani
Data: 12/10/2026	Data: 12/10/2026	Data: 12/10/2026

REVISIONI		
Revisione	Motivo della revisione	Data
0	Prima emissione	12/10/2026

Note

- L'analisi dei rischi, di cui forniamo un modello completo relativo al prodotto preso in esame, è stata condotta sulla base della/delle norme da noi indicate nel documento e scritte in nero (p.e. Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP)

Dichiarazione di conformità UE

Prodotto	
Tipo:	Shaker parisienne in acciaio 304 da 600 ml
Modello:	SHAKER LUXARDO
Codice:	M1016E2
Materiale:	Acciaio inossidabile 304
Lotto numero:	IDGM250926_004
Fabbricante	

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Il prodotto è conforme alle leggi e norme:

- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti
- Decreto Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo.
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Consiglio Europeo CM/Res (2013)9 e CM/Res (2020)9
- German Food _ 2005 LFGB, articoli 30 e 31 con relative modifiche
- Decreto ministeriale 21 marzo 1973. Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Il fabbricante si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sul prodotto.

Firmato a nome e per conto di:

Cognome e Nome	Ruolo	Data
Gottani Gabriele	Legale rappresentante	12/10/2026

Luogo: Padova

Firma:



CEC.group S.r.l. - Via Lauro, 95 – 35010 - Cadoneghe (PD) – Italy
Consulenti e Periti per: Guardia di Finanza, Tributaria, Autorità Doganali, Carabinieri,
Polizia di Stato, Unioncamere, Tribunali.
Azienda certificata ISO 9001

La consulenza sull'impostazione del modello di fascicolo tecnico è stata fornita dalla ditta CEC.group S.r.l.

Manuale d'uso e di manutenzione

Shaker parisienne in acciaio 304 da 600ml

SHAKER LUXARDO

Cod. M1016E2

Versione 0 – Data ultima versione del manuale 12-10-2026

Fabbricante: Idea Group IGM S.r.l.

Sede: via Trieste 28 bis – 35121 – Padova (PD)

P.IVA: 02404300309

Tel.: +39-0495914153- **E-mail:** gg@ideagroupigm.com **Sito web:** www.ideagroupigm.com

In caso di assistenza tecnica sul prodotto contattare IDEA GROUP IGM S.R.L. ad uno dei recapiti sopra indicati.

Presentazione generale

Prima di effettuare qualsiasi operazione con il prodotto in esame è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi aver approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta IDEA GROUP IGM S.R.L.

IDEA GROUP IGM S.R.L. dichiara che le informazioni contenute in questo documento sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del prodotto cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo documento è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso IDEA GROUP IGM S.R.L.

IDEA GROUP IGM S.R.L. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

Avvertenze

In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione eseguita con il prodotto. Le procedure descritte nei paragrafi successivi devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali. Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il prodotto viene venduto ed utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei manuali.

- Controllate al ricevimento l'integrità del prodotto. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione, sporcizia organica e non oppure traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione alla ditta IDEA GROUP IGM S.R.L. prima di procedere alle operazioni successive.
- Tenere gli imballaggi e gli involucri per l'imballaggio del prodotto fuori dalla portata dei bambini. Smaltirli nel rispetto delle vigenti normative in materia di riciclaggio dei rifiuti (si veda quanto riportato sull'etichetta ambientale).
- Il prodotto **non è un giocattolo** e non deve essere messo a disposizione dei bambini (soggetti con un'età inferiore a 14 anni) per attività ludiche. Il prodotto potrà essere utilizzato anche dai bambini secondo la sua destinazione d'uso, possibilmente sotto la supervisione di un adulto che possa intervenire in caso di necessità.
- Non mettere a disposizione di soggetti con limitate capacità cognitive che potrebbero usarlo in modo scorretto e pericoloso.
- Non sottoporre il prodotto a fiamme libere.
- Non sottoporre il prodotto a sostanze che potrebbero alterare le caratteristiche chimiche e meccaniche dei materiali che lo compongono (p.e. detergenti per la pulizia aggressivi).
- Conservare il prodotto pulito in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed agenti atmosferici.
- Evitare che la confezione ed il prodotto entrino in contatto con spigoli appuntiti e superfici abrasive.

- Nel caso in cui il prodotto, a seguito di un urto od un altro incidente, presenti rotture, bordi taglienti e/o altre difformità tali da poter renderlo pericoloso, interromperne l'utilizzo, contattare l'assistenza tecnica o procedere al suo smaltimento.
- Il prodotto dopo ogni utilizzo va lavato ed igienizzato (vedi paragrafo "Pulizia e manutenzione").
- Fare riferimento alle vigenti norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Seguire le indicazioni riportate al paragrafo "Smaltimento".

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il prodotto è accompagnato alla vendita, oltre che dal presente manuale, anche dalla dichiarazione di conformità redatta conformemente a come indicato dalle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.

NOTE:

- prima di utilizzare in una qualsiasi forma il prodotto, verificate la presenza della dichiarazione di conformità.
- qualora il prodotto venga ceduto a terzi, tutta la documentazione deve essere consegnata assieme ad esso.

DESCRIZIONE

Shaker parisienne da 600ml, realizzato interamente in acciaio inossidabile 304.

Lo shaker è caratterizzato dal logo "LUXARDO" inciso a laser.

Il prodotto è:

- idoneo a contenere bevande sia calde che fredde, di tutte le tipologie.
- Non idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
- Non idoneo al riscaldamento in microonde.
- Non idoneo allo stoccaggio in frigorifero.
- Non idoneo alla cottura di alimenti.

Il prodotto è disponibile in variante unica.

Il prodotto non è un giocattolo.

Il prodotto NON è destinato alla vendita.

DESTINAZIONE D'USO

Lo shaker è un utensile destinato all'uso alimentare, progettato per la preparazione e miscelazione di cocktail e bevande alcoliche e analcoliche. Il prodotto è destinato all'utilizzo domestico e professionale, in bar, ristoranti e altre attività di somministrazione di bevande. È idoneo al contatto temporaneo con alimenti e bevande. Non è destinato alla conservazione prolungata di liquidi, alla cottura o al riscaldamento degli alimenti.

Il prodotto è riutilizzabile previo lavaggio.

DATI TECNICI

Peso: circa 271 gr - Dimensioni: circa Ø massimo 8,9 cm, altezza 23 cm – Capacità: circa 600 ml

Materiale: Acciaio inossidabile 304

DISIMBALLAGGIO

Il prodotto è imballato all'interno di un sacchetto in plastica PP05, a sua volta riposto in una scatola in cartoncino bianco PAP21, confezione realizzata per contenere, conservare, proteggere e consentire la manipolazione e la consegna del prodotto senza che si danneggi e si sporchi prima della vendita. Estrarre il prodotto con attenzione dalla confezione per non danneggiarlo.

Assicuratevi in modo assoluto che l'imballaggio non venga messo a disposizione di bambini.

In caso vengano utilizzate lame o cutter per aprire la confezione, fare attenzione a non scalfire il prodotto al suo interno.

MOVIMENTAZIONE

Visti il peso e le dimensioni ridotte, il prodotto può essere movimentato manualmente senza alcun problema afferrandolo dalla sua struttura e/o dal manico di cui è dotato.

NOTA: il prodotto non è fragile ma va ugualmente movimentato con cautela per evitare urti e cadute che potrebbero comprometterne le caratteristiche di sicurezza.

RISCHI RESIDUI

In fase di progettazione la ditta fabbricante ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul prodotto in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi utente che debba utilizzare e pulire il prodotto, abbia preventivamente letto il manuale.

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del prodotto, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta fabbricante da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
- Nel caso la struttura del prodotto presenti rotture, spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, quale potrebbe essere una caduta, tali da renderlo o presupporlo pericoloso, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.
- La conservazione e le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale e MAI in modi alternativi.
- Non mettere a disposizione di bambini per attività ludiche, il prodotto non è un giocattolo. Quando il bambino utilizza il prodotto, è opportuna la supervisione da parte di un adulto che possa istruirlo sulla corretta modalità d'impiego ed intervenire in caso di necessità.

- Non mettere a disposizione di soggetti con limitate capacità cognitive che potrebbero utilizzare il prodotto in maniera non corretta.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE ED UTILIZZO

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di conservare ed utilizzare il prodotto, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- la zona di stoccaggio del prodotto deve essere scelta in modo che non possa essere investita da acqua, fiamme libere, getti di vapore ed acidi corrosivi.
- Intervallo di temperature di stoccaggio da -5°C a + 40°C
- Condizioni di umidità relativa massima dell'aria: fino all' 90% senza condensa.
- Proteggere da fonti di calore, raggi solari diretti e prolungati e da agenti atmosferici.
- Prima dell'utilizzo conservare il prodotto all'interno della sua confezione originale (o una analoga per tipologia e caratteristiche) per evitare il deposito di polvere e/o altra sporcizia.
- Il prodotto è riutilizzabile e va lavato ed igienizzato tra un utilizzo e l'altro e prima della conservazione (vedi paragrafo **"Pulizia e manutenzione"**).
- Quando non utilizzato il prodotto deve essere conservato asciutto e pulito, al riparo da polvere ed altri tipi di sporcizia, possibilmente all'interno di un contenitore (p.e. scatola o armadio) di dimensioni e caratteristiche adeguate a contenerlo senza che venga danneggiato
- Non utilizzare con liquidi bollenti o molto caldi.
- Non utilizzare per agitare bevande gassate, poiché potrebbe svilupparsi pressione all'interno del contenitore.
- Non utilizzare su fiamme libere, fornelli o altre fonti di calore.
- Non utilizzare per conservare bevande o alimenti per periodi prolungati.
- Non utilizzare il prodotto se presenta deformazioni, rotture, bordi taglienti o altri danni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini durante l'utilizzo.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette metalliche o prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la superfici.

UTILIZZO



Il prodotto non è un giocattolo e non deve essere messo a disposizione di bambini (soggetti con età inferiore a 14 anni) come tale.

Il bambino potrà utilizzare il prodotto come tazza con la supervisione di un adulto.

Il prodotto non può essere messo a disposizione di soggetti con limitate capacità cognitive che potrebbero utilizzarlo in modo scorretto e pericoloso.

Assicurarsi che il prodotto sia pulito prima di ogni utilizzo. In caso contrario, seguire le istruzioni riportate al paragrafo **"Pulizia e manutenzione".**

Non utilizzare se risulta sporco, rotto e/o danneggiato.

Per utilizzare lo shaker:

1. **Prima del primo utilizzo:** lavare accuratamente lo shaker e tutti i suoi componenti con acqua tiepida e detergente neutro per stoviglie. Risciacquare e asciugare completamente.
2. **Preparazione della bevanda:** versare all'interno dello shaker gli ingredienti desiderati, aggiungendo eventualmente ghiaccio, senza superare la capacità massima prevista.
3. **Chiusura:** posizionare correttamente il coperchio e verificare che sia ben fissato, per evitare fuoriuscite di liquido durante l'utilizzo.
4. **Miscelazione:** afferrare saldamente lo shaker con entrambe le mani e agitare energicamente per alcuni secondi, fino a ottenere una miscelazione omogenea e il raffreddamento della bevanda.
5. **Apertura:** terminata la miscelazione, aprire lo shaker con cautela, mantenendolo in posizione verticale.
6. **Servizio:** versare la bevanda nel bicchiere, utilizzando l'eventuale filtro integrato per trattenere ghiaccio e residui solidi.
7. **Dopo l'utilizzo:** svuotare completamente lo shaker, lavare accuratamente tutti i componenti, risciacquare e asciugare prima di riporlo.

ATTENZIONE:

- Lo shaker non può essere utilizzato come pentola per cucinare e/o scaldare alimenti e bevande sul piano cottura, né a gas né ad induzione. Lo shaker deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per l'uso a cui è destinato (vedi paragrafo precedente).

IDEA GROUP IGM S.R.L. non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso inappropriato del prodotto, nonché dall'inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento descritte nel documento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzioni periodiche

Le operazioni di pulizia devono essere eseguite da persone che preventivamente abbiano letto il manuale. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.

Al termine di ogni utilizzo e/o ogniqualvolta ritenuto necessario, lavare ed igienizzare il prodotto da un eventuale accumulo di polvere, sporcizia e residui di bevande depositati sulla sua superficie interna ed esterna.

ATTENZIONE:

- **non usare detergenti chimici aggressivi e/o spugne e panni abrasivi che potrebbero danneggiare in modo irreversibile il prodotto.**
- Il prodotto va maneggiato con cura per evitare di graffiarlo e/o scalfiggerlo.
- non utilizzare lavastoviglie, salvo esplicita indicazione di idoneità da parte del produttore. Non immergere o lasciare lo shaker a lungo in soluzioni saline, acide o contenenti detergenti aggressivi.

Per pulire il prodotto:

- **Prima del primo utilizzo:** lavare accuratamente lo shaker e tutti i suoi componenti con acqua tiepida e detergente neutro per stoviglie, quindi risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno morbido e pulito.
- **Dopo ogni utilizzo:** svuotare completamente lo shaker e lavare accuratamente tutte le parti a contatto con le bevande, per eliminare eventuali residui di ingredienti.
- **Pulizia ordinaria:** utilizzare acqua tiepida, detergenti delicati e una spugna morbida. Evitare l'impiego di spugne abrasive, pagliette metalliche, candeggina e detergenti aggressivi o contenenti cloro, che potrebbero danneggiare la superficie dell'acciaio inox.
- **Risciacquo e asciugatura:** risciacquare accuratamente con acqua potabile e asciugare completamente tutti i componenti prima di riporli, per prevenire macchie, aloni e ristagni d'acqua.

Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di rottura, incidenti non prevedibili o ad un uso inappropriato del prodotto.

Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.

In caso di necessità consultate il servizio tecnico della ditta fabbricante per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.

SMALTIMENTO

Il prodotto è stato costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che consentono di utilizzarlo per numerosi anni.

Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo del materiale che lo costituisce.

Il materiale di costruzione del prodotto non richiede particolari procedure di smaltimento, fare riferimento alle norme locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti in metallo. In caso di dubbi consultare il centro di raccolta rifiuti situato nella Vostra località.

Per quanto riguarda l'imballaggio, seguire le istruzioni riportate sull'etichetta ambientale.

Non disperdere in alcun modo né gli involucri né il prodotto e/o il suo contenuto nell'ambiente.

NOTA: IDEA GROUP IGM S.R.L. non è in alcun modo responsabile di danni causati dal prodotto se non utilizzato nella versione integrale e per gli usi e le modalità d'uso specificate nel presente manuale. IDEA GROUP IGM S.R.L. non è in alcun modo responsabile di alcun danno a persone o cose derivante dal recupero del prodotto dopo il suo smaltimento.

GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il prodotto è impiegato nelle condizioni d'uso previste. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva conservazione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:	
1	La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda della tipologia di acquirente.
2	La Ditta fabbricante si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3	Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo della garanzia.
4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del fabbricante.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo, pulizia e conservazione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7	Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
8	Il prodotto difettoso deve essere consegnato alla Ditta fabbricante per la sostituzione; in caso contrario il prodotto sostituito sarà addebitata all'acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	<i>Tipologia</i>
2	<i>Data di acquisto (presentazione del documento d'acquisto)</i>
3	<i>Descrizione dettagliata del problema</i>

NOTA: il mancato rispetto delle modalità di uso del prodotto descritti nella presente documentazione comporta il decadimento dei termini di garanzia.